

GPS ロガー 操作マニュアル

1. はじめに

- ・操作は、朝ご自宅をお出かけになる前と、ご帰宅時の2回していただきます。
- ・GPS ロガーの操作は、ロガーの表面に表示されるランプの状態を確認しながら行ってください。

 : ランプの状態を説明します。

 : 操作方法を説明します。

2. お出かけ前の操作

- ・お出かけ前に、ご自宅で以下の操作をしてください。



電源オフの状態。
全てのランプが消えています。



<操作 1>
電源ボタンを3秒以上押し続けます。



押し続けると、4つのランプが全て
点灯したあとに・・・



青が消えて、オレンジが点灯、緑が
ゆっくり点滅を始めます。
これで準備完了です。



<操作 2>
一旦押すのをやめて、
再度、今度は1秒くらい押します。



オレンジと青のランプだけ残りま
す。

3. ご帰宅時の操作

- ・ご自宅に戻られたら、以下の操作をしてください。(ご帰宅前に充電が切れた場合は、この作業は必要ありません。)



作動中。
緑とオレンジが点滅しています。



<操作 1>
電源ボタンを3秒以上押し続けます。



電源が切れ、全てのランプが消えま
す。